



Телевизоры РУБИН  
 63S06T(P)  
 63S07T(P)  
 63DS07T(P)  
 izm.01

3320...3323 устанавливаются с А9  
 VT303, V304, R300...R327, C328 устанавливаются без А9